

Handleiding van de ozon-luchtreiniger

Model:

M-25 M-27

(115V 60Hz)

Lees en bewaar deze instructies vóór gebruik

Index: NA-1-A34
Editie: 1.1 Definitief

Veiligheidsinstructies

⚠WAARSCHUWING - LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT.

De gebruiker van elektrische producten kan gevaren creëren, waaronder, maar niet beperkt tot, letsel, brand en elektrische schokken. Het niet opvolgen van deze instructies kan het product beschadigen en/of de werking ervan belemmeren en de garantie ongeldig maken.

- Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmateriaal en controleer op eventuele transportschade en ontbrekende onderdelen.

• Controleer de stroomvoorziening van het huis om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met de specificaties van het apparaat.

- NIET DOENGebruik geen ventilatoren met een beschadigd snoer of stekker. Gooi de ventilator weg of stuur hem terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.

• Gebruik de schakelaar alleen op stopcontacten met aardlekschakelaar. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor verificatie en/of installatie van een aardlekschakelaar indien nodig.

- NIET DOENsnoer onder het tapijt leggen.NIET DOENBedek het snoer met kleedjes, lopertjes of soortgelijke bedekkingen.NIET DOENLeid het snoer onder meubels of apparaten door. Leg het snoer uit de buurt van lopend verkeer en waar men er niet over kan struikelen.

• Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u deze ventilator niet gebruiken in combinatie met een solid-state snelheidsregelapparaat.

- NIET DOENRaak dit apparaat of de stekker niet aan met natte handen of terwijl u in water staat.
- NIET DOENGebruik het apparaat niet in stilstaand water.
- NIET DOENGebruik het product niet in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare goederen en voorwerpen worden gebruikt of opgeslagen.
- NIET DOENSteek geen voorwerpen in ventilatie- of uitlaatopeningen en zorg dat deze voorwerpen hierin terechtkomen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.
- NIET DOENde luchtinlaat of -uitlaat van het apparaat afdekken.
- NIET DOENde luchtstroom op menselijke gezichten of lichamen richten.
- NIET DOENLaat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- AUTOMATISCH BEDIEND APPARAAT –Om het risico op letsel te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud uitvoert.

- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact door alleen aan het uiteinde van de stekker te trekken.NIET DOENTrek direct aan het koord.

- NIET DOENProbeer geen elektrische of mechanische functies van dit apparaat te repareren of aan te passen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn en de garantie ongeldig kan maken.

• Als het apparaat beschadigd is of niet goed functioneert,NIET DOENBlijf het product gebruiken. Haal de stekker van het product uit het stopcontact. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing of neem contact op met XPOWER.

• Wanneer u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht, extreme temperaturen, vochtigheid of andere extreme omgevingen.

- WAARSCHUWING: NIETGebruik de ozonfunctie van dit product in ruimtes waar mensen of levende wezens aanwezig zijn.NIET DOENbetreed de ruimte waar de ozon zijn werk heeft gedaan voordat de ozon afbreekt tot een veilig concentratieniveau.
- NIET DOENmeer dan zes exemplaren van dit apparaat op elkaar stapelen.

• Een elektronische gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar via de website van de fabrikant www.xpower.com .

Inbegrepen artikelen



• Ozon Luchtreiniger
1x

• Gebruikershandleiding x 1

Onderdelenbeschrijving



Introductie van ozon-luchtreiniger

• De XPOWER Ozone Luchtreiniger gebruikt hoogspanningsstroom om ozon te genereren uit de zuurstof in de lucht. Het is ontworpen voor luchtsterilisatie, desinfectie en zuivering. Het apparaat heeft ook aanvullende functies zoals ventilatie en droging.

• Het is geschikt voor luchtzuivering en desinfectie op diverse commerciële locaties, en voor diverse professionele toepassingen.



Bedieningshandleiding

Schakelplaat



Snelheidsschakelaar



Tijdschakelaar



Ozonschakelaar

Ozon-indicator
Licht

Variabele snelheidsschakelaar

• Ga naar “UIT"positie om de machine UIT te schakelen. Draai met de klok mee naar een willekeurige positie tussen "MAX”En "LAAG"om de machine AAN te zetten.

• U kunt de snelheid traploos aanpassen aan uw wensen.MAX”is de hoogste snelheid en "LAAG" is de laagste snelheid.

Tijdschakelaar

• Draai met de klok mee om de timer in te stellen. De timer telt af en stopt automatisch.

• De timer kan worden ingesteld tot maximaal 180 minuten (3 uur).

• Wanneer de timer “0”positie, stopt het apparaat met werken. Op "OP"positie, blijft het verbonden met stroom.

Schakelplaat (vervolg)

Ozonschakelaar

- Wanneer de schakelaar “0”stand blijft de ozonfunctie uit.
- Wanneer de schakelaar “I"In deze positie wordt de ozonfunctie aangesloten op de stroomvoorziening. Als de ventilator werkt, start de ozonfunctie. Als de ventilator uit staat of de timerschakelaar de "0"-stand bereikt, stopt de ozonfunctie.

- Op "OP"positie, blijft het verbonden met stroom.

Ozon-indicatielampje

- Wanneer dit lampje knippert, betekent dit dat de ozonfunctie werkt.

De hoeveelheid benodigde machines

Wij stellen deze formule voor om het aantal benodigde machines te berekenen.

M-25

- Deodorisatie: 1 eenheid per 5300 - 10600 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen - 8 ppm. 4
- Luchtsterilisatie: 1 eenheid per 5300 - 8500 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen 5 - 8 ppm.
- Medisch gebruik / Oppervlaktesterilisatie: 1 eenheid per 1060 - 2120 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen 10 - 20 ppm.

M-27

- Deodorisatie: 1 eenheid per 10600 - 21200 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen - 16 ppm. 8
- Luchtsterilisatie: 1 eenheid per 10600 - 17000 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen 10 - 16 ppm.
- Medisch gebruik / Oppervlaktesterilisatie: 1 eenheid per 2120 - 4240 ft_3, of houd de ozonconcentratie binnen 20 - 40 ppm.

Pas de locatie/positie van de bediening aan



• Verschillende locaties hebben verschillende circulatie en ventilatie.



• Het product is 360° draaibaar. Kantel het product naar de gewenste hoek en schroef de handgrepen vast om de ventilator in de gewenste positie te houden.

Gebruik Omgeving

WAARSCHUWING:

- NIET DOENGebruik de ozonfunctie van dit product in ruimtes waar mensen of levende wezens aanwezig zijn.
- NIET DOENGebruik het product niet in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare goederen en voorwerpen worden gebruikt of opgeslagen.
- Wanneer u het product niet gebruikt, gebruik het dan op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht, extreme temperaturen en vochtigheid of andere extreme omgevingen.

Inlaat- en uitlaatoriëntatie:

• Let ook op de oriëntatie van de luchtinlaat en -uitlaat. Zorg ervoor dat de luchtstroom geen invloed heeft op objecten/bewoners in de buurt van het apparaat.

Omheind gebied:

• Voor optimale efficiëntie moet de luchtontvochtiger in een afgesloten ruimte worden gebruikt. Houd alle deuren, ramen en andere buiteningangen van de ruimte gesloten. Schakel de airconditioning uit.

Pas de snelheid van de ventilator aan:

• Sluit het apparaat aan op een stroombron.
• Zet de ozonschakelaar op “O"positie en draai de tijdschakelaar naar “OP"positie.
• Schakel het apparaat in en stel de ventilator in op de aangegeven snelheid.
• Zet de timerschakelaar op “UIT"positie.

Schakel het apparaat in:

• Zet de ozonschakelaar op “I"positie.
• Zet de timerschakelaar op “180”positie, of andere aangewezen positie.
• Verlaat de kamer zo snel mogelijk en sluit hem af.

Schakel het apparaat uit:

• Wanneer de unit door de tijdschakelaar wordt gesloten,NIET DOENGa onmiddellijk de kamer binnen. Wacht tot de ozonconcentratie tot een veilig niveau is gedaald.
• Zet de ozonschakelaar op “0”positie en draai de snelheidsschakelaar naar “UIT"positie.
• Zet de timerschakelaar op “OP"positie.
• Koppel het apparaat los van de stroombron.
• Herstel de ventilatie van de kamer.

Gebruikersonderhoudsinstructies

Het wordt aanbevolen om dit product regelmatig te onderhouden. Het niet opvolgen van de onderhoudsrichtlijnen kan leiden tot productstoringen en het vervallen van de garantie. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.

Maak het oppervlak schoon

• Veeg het oppervlak van de behuizing af met een vochtige doek. Spoel het product niet rechtstreeks af met water.
• Verwijder blokkades uit de luchtinlaat en luchtuitlaat.

Maak het oppervlak schoon

• Veeg het oppervlak van de behuizing af met een vochtige doek. Spoel het product niet rechtstreeks af met water.
• Verwijder blokkades uit de luchtinlaat en luchtuitlaat.

Winkel

• Wanneer u dit product niet gebruikt, doe het dan in de bijbehorende plastic zak en in de verpakking. Voorkom schade aan de ozongenerator van dit product door stof en vocht.
• Bewaar dit product in een droge en koele ruimte, vermijd direct zonlicht en chemicaliën en houd het buiten bereik van kinderen.



Organiseer het netsnoer

• Wikkel het netsnoer om de behuizing.

Handleiding voor probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De eenheid doet niet starten	Geen elektriciteit.	Controleer of er stroom is.
	Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Verwijder het netsnoer en sluit het opnieuw aan.
Eenheid loopt maar de snelheid of het geluid is abnormaal	Luchtinlaat of luchtuitlaat is geblokkeerd.	Verwijder de verstopping.
Eenheid loopt maar geen ozon naar buiten komen	De ozonschakelaar staat uit.	Open de ozonschakelaar.
	De ozongenerator is beschadigd.	Neem contact op met XPOWER of andere door XPOWER geautoriseerde partijen voor verdere instructies.

Technische specificatie

MODELNUMMER	M-25	M-27
Invoer Specificatie	115 V~50/60 Hz 1,2 A	115 V~50/60 Hz 1,5 A
Uitgangsvermogen	110 W	145 W
Nominale luchtstroom	1450 CFM	
Snelheidsregeling	Variabele snelheden	
Timer	3 uur (UIT)	
Ozonuitstoot	5 g/u	10 g/u
Snoerlengte	1,8 m	
Huisvesting	ABS	
Eenheidsdimensie (L) x (B) x (H)	15,4 x 8,8 x 17,2 inch. 39,1 x 22,4 x 43,7 cm	
Eenheidsgewicht	12,6 lbs / 5,7 kg	

Als uw product(en) hierboven niet vermeld staan, bezoek danwww.xpower.com voor meer informatie.

XPOWER Beperkte Garantie (VS)

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Producten van het merk XPOWER die in de VS bij erkende distributeurs zijn gekocht, hebben een beperkte garantie van 1 jaar. Neem contact op met XPOWER om de garantie-informatie over uw product(en) te bevestigen.

Deze beperkte garantie dekt materiaal- en fabricagefouten in uw XPOWER-merkproducten, gekocht in deALLEEN VS.Het lokale garantiebeleid (indien van toepassing) in uw land dekt producten die buiten de VS zijn gekocht.

⚠BELANGRIJK:

(1) Vul de online garantieregistratie in voordat u het product gebruikt. Bezoekwww.xpower.com/service-support/warranty-registration .

(2) Deze beperkte garantie is van toepassing met een eigen geldigheidsduur. Neem contact op met XPOWER of bezoek www.xpower.com voor meer informatie.

De hieronder genoemde artikelen vallen niet onder de garantie:

(1) Stroomkabel, filters of andere onderdelen die door XPOWER als “verbruiksartikelen” worden beschouwd.

(2) Normale slijtage.

(3) Problemen die, direct of indirect, naar eigen goeddunken van XPOWER, het gevolg zijn van:

(3.1) Externe oorzaken zoals een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik of problemen met de elektrische stroomvoorziening.

(3.2) Demontage, onderhoud of wijziging niet geautoriseerd door XPOWER.

(3.3) Gebruik dat niet in overeenstemming is met de productinstructies zoals vermeld in de handleiding.

(3.4) Het niet opvolgen van de productinstructies of het ontbreken van het noodzakelijke onderhoud zoals vermeld in de gebruikershandleiding.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen voordat u contact opneemt met XPOWER:

(1) Raadpleeg deze gebruikershandleiding en volg de instructies in de handleiding voor probleemoplossing.

(2) Toegangwww.xpower.com voor meer advies en informatie die van pas kunnen komen bij het oplossen van uw problemen.

Als u extra hulp van XPOWER nodig hebt, neem dan contact met ons op:

(1) E-mailinfo@xpower.com .

(2) Bel de klantenservice van XPOWER US op855-855-8868of andere nummers die opwww.xpower.com .

(3) Bezoek het hoofdkantoor van XPOWER US op668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 VS of het meest recente adres dat opwww.xpower.com .

Zorg ervoor dat u ook uw originele aankoopbewijs en de serienummers van uw product(en) bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met XPOWER.

XPOWER Beperkte Garantie (VS)

Als u de opdracht krijgt het apparaat te retourneren voor onderhoud of vervanging, doe dan het volgende:

(1) Vraag een RMA-nummer (Return-Merchandise-Authorization) aan.

(2) Gebruik de originele of een gelijkwaardige verpakking en betaal vooraf de verzendkosten op eigen kosten naar het door XPOWER opgegeven adres. Vermeld het RMA-nummer op het verzendlabel of de verpakking.

(3) Neem alle originele onderdelen en componenten mee.

XPOWER inspecteert, beoordeelt en adviseert over de benodigde reparaties en eventuele bijbehorende kosten. Voor producten onder garantie betalen wij de verzendkosten voor het gerepareerde of vervangen product(en) als u een adres in de aaneengesloten Verenigde Staten gebruikt. Anders verzenden wij het product/de producten op uw eigen kosten.

XPOWER Manufacture, INC.

Lees en bewaar deze instructies vóór gebruik

Index: NA-1-A34
Editie: 1.1 Definitief