

Bedienungsanleitung für Ozon-Luftreiniger

Modell :
M-25 M-27

(115 V 60 Hz)

Lesen und bewahren Sie diese Anweisungen vor der Verwendung auf

Index: NA-1-A34
Ausgabe: 1.1 Final

Sicherheitshinweise

WARNUNG – LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS AUF.

Der Gebrauch von Elektrogeräten kann Gefahren verursachen, darunter Verletzungen, Feuer und Stromschläge. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden und/oder Funktionsbeeinträchtigungen führen und zum Erlöschen der Garantie führen.

- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfen Sie es auf Transportschäden oder fehlende Teile.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung Ihres Haushalts, um sicherzustellen, dass sie den Spezifikationen des Geräts entspricht.
- NICHTBetreiben Sie keinen Ventilator mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Entsorgen Sie den Ventilator oder bringen Sie ihn zur Überprüfung und/oder Reparatur zu einer autorisierten Serviceeinrichtung.
- Nur an FI-Steckdosen verwenden. Wenden Sie sich bei Bedarf zur Überprüfung und/oder Installation einer FI-Steckdose an einen qualifizierten Elektriker.
- NICHTVerlegen Sie das Kabel unter dem Teppich.NICHTDecken Sie die Kordel mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.NICHTVerlegen Sie das Kabel unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel abseits von Verkehrsbereichen und an einer Stelle, an der niemand darüber stolpern kann.
- Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem elektronischen Geschwindigkeitsregler.
- NICHTBerühren Sie dieses Gerät oder den Stecker mit nassen Händen oder während Sie im Wasser stehen.
- NICHTBetreiben Sie das Gerät nicht in stehendem Wasser.
- NICHTVerwenden Sie das Produkt in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Güter und Gegenstände verwendet oder gelagert werden.
- NICHTFühren Sie keine Gegenstände in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lassen Sie keine Gegenstände hinein, da dies das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- NICHTDecken Sie den Lufteinlass oder -auslass am Gerät ab.
- NICHTRichten Sie den Luftstrom auf menschliche Gesichter oder Körper.
- NICHTErlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Gerät zu spielen.
- AUTOMATISCH BETRIEBENES GERÄT –Um das Verletzungsrisiko zu verringern, trennen Sie das Gerät vor der Wartung von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie nur das Steckerende des Netzkabels greifen und daran ziehen.NICHTZiehen Sie direkt an der Schnur.
- NICHTVersuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder einzustellen, da dies zu Gefahren führen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist,NICHTVerwenden Sie es nicht weiter. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder wenden Sie sich an XPOWER.
- Bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit sowie anderen extremen Umgebungsbedingungen schützen.
- WARNUNG: NICHTVerwenden Sie die Ozonfunktion dieses Produkts in Räumen, in denen sich Menschen oder Lebewesen aufhalten.NICHTBetreten Sie den Raum, in dem das Ozon gewirkt hat, bevor die Ozonkonzentration auf ein sicheres Konzentrationsniveau abfällt.
- NICHTStapeln Sie nicht mehr als sechs Einheiten dieses Geräts.

Lieferumfang



• Ozon-Luftreiniger
x 1

• 1 x Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung



Einführung zum Ozon-Luftreiniger

Der XPOWER Ozon-Luftreiniger erzeugt mithilfe von Hochspannungsstrom Ozon aus dem Sauerstoff der Luft. Er dient der Sterilisation, Desinfektion und Reinigung der Luft. Das Gerät verfügt außerdem über Zusatzfunktionen wie Belüftung und Trocknung.

- Es eignet sich zur Luftreinigung und Desinfektion an verschiedenen gewerblichen Orten sowie für verschiedene professionelle Tötungsanwendungen.



Bedienungsanleitung

Schalterplatte



Geschwindigkeitsschalter



Zeitschaltuhr



Ozonschalter

Ozonindikator Licht

Schalter für variable Geschwindigkeit

- Gehen Sie zu „AUS"Position, um die Maschine auszuschalten. Drehen Sie im Uhrzeigersinn in eine beliebige Position zwischen „MAX"Und "NIEDRIG"um die Maschine einzuschalten.
- Sie können die gewünschte Geschwindigkeit stufenlos einstellen."MAX"ist die höchste Geschwindigkeit und "NIEDRIG" ist die niedrigste Geschwindigkeit.

Zeitschaltuhr

- Im Uhrzeigersinn drehen, um den Timer auf einen Minutenzähler einzustellen, der bis zum automatischen Stopp herunterzählt.
- Der Timer kann auf bis zu 180 Minuten (3 Stunden) eingestellt werden.
- Wenn der Timer „0"Position, das Gerät funktioniert nicht mehr. Auf „AN"Position bleibt die Stromversorgung bestehen.

Schalterplatte (Fortsetzung)

Ozonschalter

- Wenn der Schalter „0”Position bleibt die Ozonfunktion ausgeschaltet.
- Wenn der Schalter „ICH"In der Position „0“ wird die Ozonfunktion mit der Stromversorgung verbunden. Wenn der Ventilator funktioniert, startet die Ozonfunktion. Wenn der Ventilator ausgeschaltet ist oder der Zeitschalter die Position „0“ erreicht, wird die Ozonfunktion gestoppt.

- An "AN"Position bleibt die Stromversorgung bestehen.

Ozon-Anzeigeleuchte

- Wenn dieses Licht blinkt, zeigt dies an, dass die Ozonfunktion funktioniert.

Die Anzahl der benötigten Maschinen

Zur Berechnung der benötigten Maschinenmenge schlagen wir diese Formel vor.

M-25

- Desodorierung: 1 Einheit pro 5300 - 10600 Fuß$_3$oder halten Sie die Ozonkonzentration innerhalb - 8 ppm. 4
- Luftsterilisation: 1 Einheit pro 5300 - 8500 Fuß$_3$, oder halten Sie die Ozonkonzentration zwischen 5 und 8 ppm.
- Medizinische Verwendung/Oberflächensterilisation: 1 Einheit pro 1060 - 2120 Fuß$_3$, oder halten Sie die Ozonkonzentration zwischen 10 und 20 ppm.

M-27

- Desodorierung: 1 Einheit pro 10600 - 21200 Fuß$_3$oder halten Sie die Ozonkonzentration innerhalb - 16 ppm. 8
- Luftsterilisation: 1 Einheit pro 10600 - 17000 Fuß$_3$, oder halten Sie die Ozonkonzentration zwischen 10 und 16 ppm.
- Medizinische Verwendung/Oberflächensterilisation: 1 Einheit pro 2120 - 4240 Fuß$_3$, oder halten Sie die Ozonkonzentration zwischen 20 und 40 ppm.

Betriebsort/Position anpassen



• An verschiedenen Standorten gibt es unterschiedliche Zirkulation und Belüftung.



• Das Produkt ist um 360° drehbar. Neigen Sie das Produkt in den gewünschten Winkel und schrauben Sie die Rackgriffe an, um die Position des Lüfters zu sichern.

Umgebung verwenden

WARNUNG:

- NICHTVerwenden Sie die Ozonfunktion dieses Produkts in Räumen, in denen sich Menschen oder Lebewesen aufhalten.
- NICHTVerwenden Sie das Produkt in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Güter und Gegenstände verwendet oder gelagert werden.
- Bei Nichtgebrauch in einem trockenen Bereich verwenden und vor Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit sowie anderen extremen Umgebungsbedingungen schützen.

Einlass- und Auslassausrichtung:

• Achten Sie auch auf die Ausrichtung des Lufteinlasses und Luftauslasses. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom keine Objekte/Lebensräume in der Nähe des Geräts beeinflusst.

Geschlossener Bereich:

• Für optimale Effizienz muss der Luftentfeuchter in einem geschlossenen Raum betrieben werden. Halten Sie alle Türen, Fenster und andere Außeneingänge zum Raum geschlossen. Schalten Sie die Klimaanlage aus.

Passen Sie die Geschwindigkeit des Lüfters an:

• Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an.

• Drehen Sie den Ozonschalter auf „O"Position und drehen Sie den Timerschalter auf „AN"Position.

• Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Ventilator auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

• Stellen Sie den Timerschalter auf „AUS"Position.

Schalten Sie das Gerät ein:

• Drehen Sie den Ozonschalter auf „ICH"Position.

• Stellen Sie den Timerschalter auf „180”Position oder eine andere vorgesehene Position.

• Verlassen Sie den Raum so schnell wie möglich und schließen Sie ihn ab.

Schalten Sie das Gerät aus:

• Wenn das Gerät durch die Zeitschaltuhr geschlossen wird,NICHTBetreten Sie den Raum sofort. Warten Sie, bis die Ozonkonzentration auf ein sicheres Niveau gesunken ist.

• Drehen Sie den Ozonschalter auf „0”Position und drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf „AUS"Position.

• Stellen Sie den Timerschalter auf „AN"Position.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.

• Stellen Sie die Belüftung des Raumes wieder her.

Wartungsanweisungen für den Benutzer

Es wird empfohlen, dieses Produkt regelmäßig zu warten. Die Nichtbeachtung der Wartungsrichtlinien kann zu Produktausfällen und zum Erlöschen der Garantie führen. Trennen Sie das Gerät vor der Wartung unbedingt von der Stromquelle.

Reinigen Sie die Oberfläche

• Wischen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab.

• Entfernen Sie Verstopfungen am Lufteinlass und Luftauslass.

Reinigen Sie die Oberfläche

• Wischen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab.

• Entfernen Sie Verstopfungen am Lufteinlass und Luftauslass.

Speichern

• Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, legen Sie es bitte in die passende Plastiktüte und legen Sie es in den Verpackungskarton. Vermeiden Sie Schäden am Ozongenerator dieses Produkts durch Staub und Feuchtigkeit.

• Lagern Sie dieses Produkt in einem trockenen und kühlen Raum, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Chemikalien und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Ordnen Sie das Netzkabel

• Wickeln Sie das Netzkabel um das Gehäuse.

Handbuch zur Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät startet nicht	Kein Strom.	Überprüfen Sie die Stromversorgung.
	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Entfernen Sie das Netzkabel und schließen Sie es erneut an.
Gerät läuft, aber die Geschwindigkeit oder der Ton ist abnormal	Lufteinlass oder Luftauslass ist blockiert.	Blockade beseitigen.
Gerät läuft, aber kein Ozon herauskommen	Der Ozonschalter ist ausgeschaltet.	Öffnen Sie den Ozonschalter.
	Der Ozongenerator ist beschädigt.	Wenden Sie sich für weitere Anweisungen an XPOWER oder andere von XPOWER autorisierte Parteien.

Technische Spezifikation

MODELLNUMMER	M-25	M-27
Eingang Spezifikation	115 V~50/60Hz 1,2 A	115 V~50/60Hz 1,5 A
Ausgangsleistung	110 W	145 W
Nennluftstrom	1450 CFM	
Geschwindigkeitsregelung	Variable Geschwindigkeiten	
Timer	3 Stunden (AUS)	
Ozonausstoß	5 g/h	10 g/h
Kabellänge	6 Fuß / 1,8 m	
Gehäuse	ABS	
Einheitsabmessung (L) x (B) x (H)	15,4 x 8,8 x 17,2 Zoll / 39,1 x 22,4 x 43,7 cm	
Stückgewicht	12,6 lbs. / 5,7 kg	

Wenn Ihr(e) Produkt(e) oben nicht aufgeführt ist/sind, besuchen Sie bitte www.xpower.com für weitere Informationen.

Eingeschränkte XPOWER-Garantie (USA)

1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Produkte der Marke XPOWER, die in den USA bei autorisierten Händlern erworben werden, gilt eine einjährige eingeschränkte Garantie. Wenden Sie sich an XPOWER, um die Garantieinformationen zu Ihrem/Ihren Produkt(en) zu bestätigen.

Diese eingeschränkte Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler an Ihren Produkten der Marke XPOWER ab, die Sie imNUR USA.Die lokalen Garantiebestimmungen (sofern vorhanden) in Ihrem Land decken Produkte ab, die außerhalb der USA gekauft wurden.

!WICHTIG:

(1) Bitte schließen Sie vor der Nutzung die Online-Garantieregistrierung ab. Besuchen Siewww.xpower.com/service-support/garantie-registrierung .

(2) Diese beschränkte Garantie gilt mit ihrer eigenen Aktualität. Kontaktieren Sie XPOWER oder besuchen Sie www.xpower.com für weitere Informationen.

Die nachstehend aufgeführten, aber nicht darauf beschränkten Punkte sind nicht durch die Garantie abgedeckt:

(1) Netzkabel, Filter oder andere Komponenten, die von XPOWER als „Verbrauchsteile“ betrachtet werden.

(2) Normale Abnutzung.

(3) Probleme, die direkt oder indirekt, nach alleinigem Ermessen von XPOWER, aus Folgendem resultieren:

(3.1) Äußere Ursachen wie Unfälle, Missbrauch, Fehlgebrauch oder Probleme mit der Stromversorgung.

(3.2) Von XPOWER nicht autorisierte Demontage, Wartung oder Modifikation.

(3.3) Verwendung, die nicht den Produktanweisungen im Benutzerhandbuch entspricht.

(3.4) Nichtbefolgen der Produktanweisungen oder Unterlassen der erforderlichen Wartung gemäß der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie XPOWER kontaktieren, versuchen Sie bitte eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten:

(1) Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung zur Fehlerbehebung.

(2) Zugriffwww.xpower.com für weitere Ratschläge und Informationen, die Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme hilfreich sein könnten.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung von XPOWER benötigen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

(1) E-Mailinfo@xpower.com .

(2) Rufen Sie die US-Kundendienstabteilung von XPOWER an unter855-855-8868oder andere Nummern, die aufwww.xpower.com .

(3) Besuchen Sie die US-Zentrale von XPOWER unter668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 USA oder die aktuellste Adresse, die aufwww.xpower.com .

Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit XPOWER auch Ihren Original-Kaufbeleg und die Seriennummer(n) Ihres/Ihrer Produkte(s) bereit.

Eingeschränkte XPOWER-Garantie (USA)

Wenn Sie aufgefordert werden, das Gerät zur Wartung oder zum Austausch zurückzusenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

(1) Fordern Sie eine RMA-Nummer (Return-Merchandise-Authorization) an.

(2) Verwenden Sie die Originalverpackung oder eine gleichwertige Verpackung und zahlen Sie die Versandkosten auf eigene Kosten an die von XPOWER angegebene Adresse. Geben Sie die RMA-Nummer auf dem Versandetikett oder der Verpackung an.

(3) Alle Originalteile und -komponenten beifügen.

XPOWER prüft, bewertet und berät Sie über die erforderlichen Reparaturen und die gegebenenfalls anfallenden Kosten. Bei Produkten unter Garantie übernehmen wir die Versandkosten für die reparierten oder ersetzten Produkte, sofern Sie eine Adresse innerhalb der Vereinigten Staaten angeben. Andernfalls versenden wir die Produkte auf Ihre Kosten.

XPOWER Manufacture, INC.

Lesen und bewahren Sie diese Anweisungen vor der Verwendung auf

Index: NA-1-A34
Ausgabe: 1.1 Final